

Configuração de regras NAT no modem QC5000:

1. No internet explorer acesse: 10.0.0.2 > usuário: admin senha: sem preenchimento.
2. Em "Port Forwarding", preencha os campos conforme segue abaixo:

ID: número da regra (será preenchido automaticamente)

Public Port: número da porta à ser aberta*

Private Port: repita o número da porta*

Port Type: selecionar o protocolo*

IP Host address: IP local da máquina que utilizará o serviço desejado

3. Clique em "Add This Setting" e em "Save Settings".

4. Em seguida, acesse o link "To Admin Mode".

5. Em seguida, clique em "DMZ"

Enable DMZ?: Selecione Enabled para habilitar o DMZ ou selecione Disabled para desabilitar o DMZ.

DMZ Host IP: Coloque um endereço de IP local para o DMZ.

Clique em Apply e Save Settings para que a configuração tenha efeito.

*Na falta de alguma das informações, sugerimos que entre em contato com o fornecedor do software/aplicação que deseja utilizar para conseguir maiores detalhes